


virtufit

PREMIUM TRAMPOLINE INGROUND WITH SAFETY NET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3 - 5
SEZNAM SOUČÁSTEK	6 - 7
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	8 - 14
MOVING THE TRAMPOLINE	15
MAINTENANCE	16
BASIC TRAMPOLINE SKILLS	17

VAROVÁNÍ:


Než začnete skákat, poraďte se s lékařem svého dítěte, zejména pro děti se zdravotními problémy. Před použitím trampolíny si přečtěte všechny pokyny. VirtuFit nenesе žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo materiální škody vyplývající z použití tohoto produktu. Před zahájením montáže a/nebo používání trampolíny si prosím pozorně přečtěte návod. Po celou dobu je vyžadován dohled a poradenství dospělé osoby.

POZOR

- Doporučený věk 6+ let. Nevhodné pro děti do 36 měsíců - malé části, nebezpečí udušení.
- Žádná salta nebo převrácení – může způsobit vážné zranění. Skákejte bez bot.
- Pouze pro domácí použití. Trampolína je určena pouze pro venkovní použití.
- Vždy pouze jeden uživatel. Nebezpečí srážky.
- Před skokem vždy zavřete otvor sítě.
- Nepoužívejte trampolíno, když je mokrá.
- Vždy skákejte uprostřed podložky. Před skokem vyprázdněte kapsy a ruce.
- Při skákání nejezte. Je vhodné neskákat hned po jídle.
- Nevystupujte z trampolíny skokem.
- Nepoužívejte při silném větru a trampolíno zajistěte.
- Trampolíno musí sestavit dospělá osoba v souladu s montážním návodem a poté zkontrolujte před prvním použitím.
- Instalace trampolíny vyžaduje vykopání díry v zemi. Pokud si nejste jisti zemními pracemi, kontaktujte prosím odborníka.
- Otvor by neměl hromadit vodu (je tedy nutná drenáž) a mělo by být možné jej během údržby vyčistit.
- Vstup a výstup z trampolíny pouze otvorem v ochranné síti k tomu určeným.
- Maximální hmotnost uživatele je: 183x274x200: 150 KG - 214x305x200: 150 KG - 244x366x200: 150 KG.
- Trampolíno používejte pouze tehdy, je-li zcela v souladu s pokyny v montážním návodu.

RADY

- Omezte dobu nepřetržitého používání (dělejte pravidelné přestávky).
- Tato trampolína není určena k zakopání do země.
- Trampolína musí být umístěna na rovném povrchu alespoň 2 m od jakýchkoliv konstrukcí nebo překážek, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
- Trampolínu neumísťujte na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch. Také ne v blízkosti jiných konfliktních předmětů, jako jsou polstrování / bazény, houpačky, skluzavky nebo prolézačky.
- Jakékoli úpravy provedené spotřebitelem na původní trampolíně (např. přidání příslušenství) se provádí podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte trampolínu / ohradní síť.
- Pokud se používá přístupový žebřík, měl by být odstraněn, když se trampolína nepoužívá.
- Ujistěte se, že pod trampolínu nejsou žádné děti / zvířata / překážky.
- Na trampolínu vstupujte pouze otvorem ochranné sítě. Ujistěte se, že jste otvor před skákáním bezpečně uzavřeli. Použití: Před skákáním se ujistěte, že jsou dveře bezpečně zavřené.
- Záměrně se neodrážejte od ochranné sítě, protože by to síť oslabilo.
- Na trampolínu a ohradní síť připevňujte pouze příslušenství schválené výrobcem.
- Vždy skákejte uprostřed trampolíny a cvičte techniky skoku bezpečně pod dohledem a vedením dospělých.



Nárok na záruku je vyloučen, pokud je příčinou vady:

- Údržbové montážní a opravárenské práce neprovádí oficiální prodejce.
- V případě nesprávného použití, zanedbání a/nebo špatné údržby.
- Neudržování fitness zařízení v souladu s pokyny výrobce. – Produkt byl instalován do půdy.
- Závady způsobené vnějšími vlivy (např. klima a povětrnostní vlivy).











NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

- Pozor na nutnost provádět kontroly a údržbu hlavních dílů (rám, závěsný systém, rohož, polstrování a ohrádka) na začátku každé sezóny a také v pravidelných intervalech každé 2 týdny s poukazem na to, že pokud tyto kontroly nejsou prováděny, trampolína by se mohla stát nebezpečnou.
- Zkontrolujte pevné utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové spoje (závlačky) stále neporušené a nemohou se během hry uvolnit. – Zkontrolujte všechny kryty a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte.
- Uschovejte návod k údržbě.
- Venkovní trampolíny by měly být vybaveny zařízením, které za podmínek silného větru zabrání posunutí způsobenému větrem (např. ocelové tyče v zemi nebo břemena jako pytle s pískem nebo pytle na vodu) a/nebo předměty zachycující vítr, jako je síť a rohož, by měly být odstraněny.
- V některých zemích v zimním období může zatížení sněhem a velmi nízká teplota poškodit trampolínu. Doporučuje se odstranit sníh a podložku a rám uložit uvnitř.
- Zkontrolujte, zda podložka, vycpávka, kryt a měkký povrch jsou bez závad.
- Při používání trampolíny dbejte na správné uzavření suchých zipů!
- Trampolínu a síť na zimu sbalte. Ujistěte se, že jsou všechny díly suché a bezpečně zabalené.
- Skladujte v suchu, abyste podpořili dlouhou životnost produktu. Vždy dávejte pozor na opotřebení vlivem počasí a větru.
- Při silném větru doporučujeme trampolínu zajistit. Přivažte trampolínu pomocí lan připevněných k podložce trampolíny. Trampolínu přivažte minimálně na tři místa rozmístěná rovnoměrně po rámu trampolíny.
- Nezajišťujte nohy, protože by se mohly vychýlit a zničit trampolínu. V případě potřeby trampolínu zcela rozeberte nebo odeberte. Pokud trampolína není zajištěna v silném větru, může to vést k velkému nebezpečí.
- Pokud trampolínu krátkou dobu nepoužíváte a abyste se vyhnuli nepořádku na skákací podložce například spadáním listů a větvičkami, doporučujeme použití ochranného krytu proti počasí. Když se trampolína delší dobu nepoužívá (například v zimě), trampolínu, zejména její ochranné vycpávky, se doporučuje skladovat na suchém místě, aby byla zajištěna dlouhá životnost výrobku.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly správně připevněny k sobě. Před vstupem na trampolínu také zkontrolujte, zda má trampolína stejnou vzdálenost od otvoru, jak je uvedeno.











POZNÁMKA! *Sluneční záření, déšť, sníh a extrémní teploty časem snižují pevnost těchto dílů.*

NÁŘADÍ








Po otevření najdete v krabici níže uvedené části. Položte všechny díly na podlahu. Ujistěte se, že máte všechny uvedené díly. Pokud díly chybí, kontaktujte dodavatele.

#	POPIS		183*274 CM	214*305 CM	244*366 CM
A	Skákací podložka		1	1	1
B	Rámová podložka		1	1	1
C	Rámová trubka C		2	2	2
D	Rámová trubka D		2	2	2
E	Rohová rámová trubka pravá		2	2	2
F	Rohová rámová trubka levá		2	2	2
G	T-konektor		8	8	8
H	Nožní trubka H		2	2	2
I	Nožní trubka I		2	2	2
J	L Konvící sady		8	8	8

DÍLY

#	POPIS		183*274 CM	214*305 CM	244*366 CM
K	Klíč		1	1	1
L	Pružina		48	52	64
M	U Kotvící části		8	8	8
N	Pružinový nástroj		1	1	1
O	Spodní pólová trubka		8	8	8
P	Vrchní pólová trubka		8	8	8
Q	Uzavíratelná síť		1	1	1
R	Lano		1	1	1
S	Šroub		16	16	16
T	Krytka tyče		8	8	8

SADA NÁSTROJŮ




#	POPIS		183*274 CM	214*305 CM	244*366 CM
U	Šroubovák		1	1	1
V	PVC obal		8	8	8
W	Sklolaminátová tyč W		4	4	6
X	Sklolaminátová tyč X		4	4	4
Y	Rohový konektor pro sklolaminátové tyče		4	4	4
Z	Plochý šroub		8	8	8
ZZ	Natahovací šňůra		20	20	20

Chybějící části: Pokud si myslíte, že vám v balení chybí určité části, pečlivě zkontrolujte polystyren a trampolínu. Některé části (šrouby, vruty atd.) jsou již připevněny k trampolíně.

Při montáži používejte rukavice, abyste si chránili ruce před úzkými hrdly. Až budete připraveni začít, ujistěte se, že máte dostatek místa a čisté a suché místo pro montáž.


Než začnete s montáží trampolíny, přečtěte si níže uvedené montážní pokyny. Nesprávná montáž poškodí rám trampolíny:

- Ujistěte se, že trampolína je umístěna na rovné zemi. Nerovné povrchy mohou způsobit deformaci rámu trampolíny (OBR. 1).
- Před montáží pružin se ujistěte, že všechny šrouby držící spoje rámu jsou zcela utaženy. Pokud to neuděláte správně, rám se zdeformuje.
- Při zatížení pružin **NEPOUŽÍVEJTE** nohu k tlačení na nohu nebo rám trampolíny. Způsobí to deformaci trampolíny (obr. 2).
- **NENAKLADEJTE** pružiny na rám pouze na jedné straně trampolíny. Nerovnoměrné rozložení napětí od pružin způsobí deformaci rámu (obr. 2).
- Pokud se rám trampolíny zkroučí, nelekejte se, protože systém „Quad-lock“ je navržen tak, aby byl flexibilní. Zatačte dolů na část rámu, která se zdeformovala dvěma osobami, jak je znázorněno na obrázku. Rám se vyrovná (OBR. 3).




POZNÁMKA! Pro další montáž jsou potřeba 2 dospělí v dobré fyzické kondici. Mějte dobré boty a udržujte rovnováhu, abyste se vyhnuli pádu. Pokud nebudete přesně dodržovat všechny pokyny a varování, může dojít k vážnému zranění.

KROK 1




- Rozložte všechny části trampolíny do skupin, jak je znázorněno na obrázku. Poté začněte připojením všech trubek rámu (C, D, E, F) k sobě. Umístěte T konektory (G) správným směrem, jak je znázorněno na obrázku.

KROK 2




- Připojte trubky nohou k trubkám rámu. Rámové trubky musí být pevně uvnitř trubky nohou. Ujistěte se, že rychlospojka zaklapne do trubky nohou ven skrz otvor na T konektorech a směrem dovnitř trubky rámu.

KROK 3 - VYKOPEJTE DÍRU




- Označte čáru pro díru na trávníku, jak je znázorněno na obrázku výše.




- Odsuňte trampolínu a vykopete díru, jak je znázorněno na obrázku výše.
- Při přemísťování trampolíny by měly být použity dvě osoby. Při pohybu zvedněte trampolínu mírně ze země a udržujte ji vodorovně se zemí. Při jakémkoli jiném pohybu byste měli trampolínu rozebrat.

POZNÁMKA! Díra by neměla hromadit vodu (je tedy nutná drenáž) a mělo by být možné ji během údržby vyčistit.

KROK 4




- Vezměte pružinu (L) a vložte konec „b“ do vrchní trubky, poté vložte konec „a“ pružiny do kroužků skákací plachty trampolíny (A).




- Použijte 2 pružiny v každém rohu, 2 pružiny rovnoměrně rozmístěné podél každé hrany. Tím se podložka vyrovná. Poté sestavte zbývající pružiny, dokud nebudou všechny pružiny umístěny v závislosti na jejich počtu.

KROK 5




- Položte rámovou podložku (B) na trampolínu tak, aby byly zakryty pružiny a ocelový rám. Prosím ujistěte se, že podložka rámu zakrývá všechny kovové části.
- Protáhněte pružnou šňůru skrz kroužky pod podložkou a poté ji připevněte k rámu, jak je znázorněno na fotografiích. **Nepřivazujte je k pružinám.**

KROK 6 - BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ

- Vložte spodní pólovou trubku (O) do trubice, která byla navařena na T konektorech. Ujistěte se, že otvor na trubce spodního pólu je zarovnaný s otvorem na svařované trubce T konektorů, upevněte plochým šroubem (Z) pomocí šroubováku (U).

KROK 7



- Připevněte krytky tyčí (T) k horní části trubky horní tyče (P), upevněte je šrouby (S) pomocí šroubováku (U).
- Vložte trubku horní tyče (P) do trubice spodní tyče (O). Vyrovnajte otvory v trubce spodní tyče s otvorem v trubce horní tyče a poté je připevněte šroubem (S) pomocí dodaného šroubováku (U).



KROK 8



- Nasuňte PVC obaly (V) na smontované sloupky.



KROK 9

- Sklolaminátové tyče (W a X) a rohové spojky (Y) rozložte a umístěte podle velikosti vaší trampolíny.



KROK 10



- Připojte sklolaminátové tyče W k vytvoření dlouhých sklolaminátových tyčí a sklolaminátové tyče X k vytvoření krátkých sklolaminátových tyčí. Po sestavení by měly vzniknout 2 dlouhé laminátové tyče pro dlouhé straně trampolíny a 2 krátké laminátové tyče pro krátkou stranu trampolíny.



KROK 11

- Položte bezpečnostní síť (Q) na trampolínu. Začněte vkládat sestavené sklolaminátové tyče do šitých návleků v horní části ochranné sítě z pravého předního rohu, kde je bílý štítek. Dlouhé sklolaminátové tyče pro dlouhé strany trampolíny a krátké sklolaminátové tyče pro krátkou stranu trampolíny.

POZNÁMKA! Ujistěte se, že vstup na zip je umístěn uprostřed dlouhé strany trampolíny. Zarovnejte zip s logem na podložce.



KROK 12

- Po zasunutí sklolaminátových tyčí do bezpečnostní sítě na obou stranách a na kratších stranách spojte krátkou stranu s dlouhou stranou pomocí rohových spojek (Y). Tlačítka je třeba vložit do rohových dílů. Stiskněte horní část tlačítek k sobě a zatlačte až na konec rohového dílu. Ujistěte se, že tlačítka vyčnívají skrz otvory.


**KROK 13**

- Zvedněte síť a připojte sklolaminátové tyče k horní části tyčí zacvaknutím do krytek tyčí (T).



KROK 14


- Spojte pásy na suchý zip v horní části PVC objímek nad PVC obalem.



KROK 15


Připevněte spodní část sítě na skákací podložku podle 3 níže uvedených kroků.

- Umístěte D-kroužek nejbliže ke vstupu v síti. Provlékněte jeden konec šňůry (R) spodním očkem sítě krytu nad D-kroužkem a poté provlékněte šňůru D-kroužkem. Přivažte ochrannou síť k D-kroužku vytvořením dvojitého uzlu na šňůře.
- Provlékněte šňůru spodním očkem sítě uprostřed mezi prvním D-kroužkem a D-kroužkem doprava, poté provlékněte šňůru doprava. Tento postup opakujte, dokud nebude šňůra provlečena ochrannou sítí.
- Přivažte šňůru k poslednímu D-kroužku, který je v dosahu. Ujistěte se, že je ochranná síť připevněna ke každému D-kroužku na podložce trampolíny.




KROK 16

- Bílý štítek, který je našitý na horní části bezpečnostní sítě, bude umístěn v pravém předním rohu, jak je znázorněno na obrázku níže. Pokud ne, zkontrolujte a znovu nainstalujte ochrannou síť.




KROK 17

- Před přemístěním trampolíny nad díru v zemi jej prosím znovu zkontrolujte. Ujistěte se, že uvnitř díry není žádný ostrý kámen, je pevná atd. Přesun by měl pokračovat až po potvrzení bezpečnosti otvoru. Pokud si nejste jisti zemními pracemi nebo dírou, kontaktujte prosím odborníka.
- Přesun trampolíny nad díru. Měli by jej provádět minimálně dva lidé, nejlépe čtyři lidé. Při pohybu zvedněte trampolínu mírně ze země a udržujte ji vodorovně se zemí.



KROK 18

- Ke každé nožní trubce připevněte 2 kusy kotevních sad U (M), namontujte zbývající kotevní sady na všechny nožní trubky.
- Nakonec připevněte L kotevní sady (J) k háčku, který je našitý na okraji podložky.



DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Po sestavení všech kroků je důležité provést následující kroky bezpečnostní kontroly:

- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny pružiny bezpečně připevněny k rámu a kroužkům skákací podložky.
- Zkontrolujte kryt pružiny a zkontrolujte, zda zakrývá pružiny a rám a zda je pevně svázan.

INSTRUKCE

- Pohyb trampolíny. Pokud je třeba trampolínu a rám přemístit, měly by ji přemísťovat alespoň dvě osoby, udržovat ji ve vodorovné poloze a mírně nadzvedat.
- V případě potřeby lze trampolínu a rám přemístit. Chcete-li trampolínu rozebrat, proveďte montážní kroky v opačném pořadí.
- Pokud potřebujete posunout trampolínu, měli by to provádět alespoň dvě osoby.
- Všechny spojovací body by měly být obaleny a zajištěny páskou odolnou vůči povětrnostním vlivům, jako je například lepicí páska. To udrží rám během pohybu neporušený a zabrání tomu, aby se spojovací body posunuly a oddělily.
- Při pohybu zvedněte trampolínu mírně nad zem a udržujte ji vodorovně se zemí. Při jakémkoli jiném pohybu byste měli trampolínu rozebrat.

DENNÍ ÚDRŽBA


- Po každém použití vyčistěte a odstraňte pot / vlhkost. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Zkontrolujte, zda je trampolína bez prachu a nečistot.

POLOLETNÍ ÚDRŽBA

- Zkontrolujte všechny šrouby a matice připevněné k trampolíně, podle potřeby je utáhněte.


ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI NA TRAMPOLÍNĚ

ZÁKLADNÍ SKOK




1. Začněte ze stoje se vzpřímenou hlavou a očima na rámu.
2. Švihněte paže dopředu a zvedněte je jedním krouživým pohybem.
3. Ve vzduchu dejte nohy k sobě a směřujte prsty dolů.
4. Až dopadnete na trampolínu, držte nohy od sebe asi 1 30 cm.

SKOK NA KOLENA




1. Začněte skákat ze stoje a mějte oči na rámu.
2. Přistaňte na kolenu, držte záda rovná a tělo vzpřímené.
3. Odrazte se zpět do vzpřímené polohy.

BŘIŠNÍ SKOK



1. Začněte z nízkého skoku a přistaňte na skákací podložce v poloze na břicho.
2. Držte hlavu nahoře a natáhněte ruce na přední část trampolíny.
3. Zatlačte rukama, abyste se vrátili zpět do vzpřímené pozice.

SKOK DO SEDU



1. Přistaňte vsedě s nohama paralelně s trampolínou.
2. Položte ruce na trampolínu vedle boků.
3. Zatlačte rukama, abyste se vrátili do vzpřímené polohy.

virtufit

VIRTUFIT

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl

SERVIS

Máte problém se svým fitness zařízením VirtuFit a chtěli byste odeslat požadavek na servis? Poté naskenujte QR kód vpravo a vyplňte náš servisní formulář.





Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175